

Таблица дозировки герметика для тяжелой спецтехники		
Кол-во герметика, л		
Ширина	Диаметр	Объем
12,50	16	2,4
7,00	17	1,4
10,00	17	2,2
12,00	17	2,6
4,00	19	0,8
6,00	19	1
8,00	19	1,8
19,00	19	3,3
10,00	20	2,4
12,00	20	3,2
14,50	20	4
16,00/70	20	4,8
21,00/80	20	5,6
18,00	22,5	3,4
12,00	22,5	3,3
385,00	22,5	3,3
400,00	22,5	3,5
23,00	23,5	6,6
12,00	24	3,4
12,40	24	3,6
14,00	24	4
14,90/13	24	4,4
18,00	24	6
21,00	24	6,6
16,00	25	5
17,50	25	6
18,00	25	6,2
20,50	25	6,8
21,00	25	6,8
23,50	25	7,8
26,50	25	8,6
29,50	25	9,2
385-95	25	3,8
445-95	25	4,8
525-80	25	6,2
12,40	26	3,8
13,60	26	4,2
14,90	26	4,6

16,90	26	5,8
18,00	26	6,2
23,10	26	8
28,00	26	9,4
8,30	28	2,5
9,50	28	3
13,00	28	4
13,60	28	4,4
15,00	28	5,2
16,50	28	5,4
16,90	28	5,8
17,00	28	6,2
480,00	28	7
24,00	29	9
29,50	29	12
9,50	30	3,6
14,90	30	5,8
16,90	30	6,5
23,10	30	8,8
9,50	32	3,9
12,40	32	5
18,00	33	8
21,00	33	9
24,00	33	10,4
35/65	33	15,8
45/65	45	25
18,00	49	11
24,00	49	14
27,00	49	15
31,00/80	49	17
30,00	51	23
33,00	51	25
36,00	51	28
37,50	51	30
50,00	51	35
37,00	57	40
40,00	57	43
50,00/90	57	45
33,00	59,5	50
36,00	59,5	55
39,00	59,5	60